IDEAL

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY

SHREDCAT 8220
SHREDCAT 8240
SHREDCAT 8240cc





Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny

Než začnete pracovat se strojem, seznamte se s návodem k použití a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a používejte vždy v případě jakýchkoliv pochybnosti týkajících se obsluhy stroje.

- Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu v blízkosti zásuvky s napětím 230 V.
- Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.
- Nepokládejte stroj v blízkosti hřejivých a ventilačních zařízení.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti vznětlivých kapalin a plynů.
- Napájecí kabel chraňte před poškozením, nepoužívejte kabel k přemísťování stroje nebo k vyndávání zástrčky ze zásuvky.
- Stroj vypněte ze zdroje napájení, pokud ho delší dobu nebudete používat, nebo jej budete přemísťovat.
- Celkové vypnutí stroje nastane po vyndání zástrčky ze zásuvky.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí.
- Stroj obsahuje rotační součástky, které mohou vtáhnout volné části oděvu, vlasy atd. Zachovejte zvýšenou opatrnost.
- POZOR! Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v přímé blízkosti podávacího otvoru.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.
- Kontrolujte správný chod stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje při práci, ihned se spojte se servisní opravnou.
- Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší než 8°C.
- Než sundáte kteroukoli ochranu stroje, vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Při použití nesprávných látek k promazání stroje, riskujete vznik požáru.
- Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných bezpečnostních pravidel.
- Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

Doporučení výrobce:

- Skartovací stroj je určen výhradně pro skartování papíru.
- Pokud delší dobu stroj nepoužíváte, přepínač stroje by se měl nacházet v poloze „**OFF**".
- Než začnete skartovat, odstraňte z papírů sponky a svorky.
- Pamatujte na pravidelné vyprazdňování koše na odpad.
- Skartovač může pracovat pouze se skříňkou, která je přiložená v sadě.
- Pro zajištění dlouhé životnosti stroje a bezproblémový chod neskartujte jednorázově víc, než 13 / 8(cc) listů papírů (70g/m²). Neskartujte


průběžné počítačové výtisky, měkké PVC fólie, lesklý papír nebo kartón – mohlo by tak dojít k poškození řezacího systému.

- POZOR! Osobní skartovače nejsou určeny pro nepřetržitý chod. Maximální nepřetržitá doba skartování skartovače při maximálním zatížení nesmí překročit 5 minuty. Po takovém úseku je nutná 50 minutová přestávka.
- Skartovač je zabezpečen proti přehřátí motoru. Automaticky se vypne, pokud jeho teplota překročí povolenou hodnotu. Stroj bude opět připraven k práci za cca 50 minut pauzy.


POZOR! Nedodržování výše uvedených pokynů může způsobit ztrátu záruky.

Sestavení:


Umístěte skartovací hlavu na skříňku.



Zapojte kabel do zásuvky 230 V.



Nastavte vypínač skartovačky do pozice AUTO




Stroj je připraven k práci

Obsluha skartovačky IDEAL 8240/8240CC:

Hlavní vypínač se nachází na vrchní části stroje a můžeme jej přepnout do tří poloh:


- AUTO poloha pro skartování ZAPNUTO
- OFF základní poloha VYPNUTO
- REV zpětný chod (použít při vložení většího množství papíru)

„AUTO" - Stroj má čidlo vloženého papíruje bez fotobuňky a po zapnutí vypínače do polohy „AUTO" a po vožení papíru do štěrbiny se řezné nože rozeběhnou a lze vkládat papíry určené ke skartaci. Pro ukončení skartace se stroj sám vypne a je připravený na další skartaci.



„OFF" - Stroj je vypnutý
Nastavení přepínače do polohy „OFF", která se používá při delší pauze v práci se strojem.


„REV" - Zpětný chod
V případě vložení většího množství materiálu ke skartaci dojde k zablokování nožů a rozsvítí se žlutá kontrolka. Nastavte přepínač do polohy „REV" (reverse) stroj vysune skartovaný materiál a umožní odstranění papíru nebo CD/DVD z prostoru mezi řezacími noži. Po vysunutí papíru z řezných nožů je třeba složku rozdělit a znovu skartovat.



Dbejte na včasné vyprazdňování odpadního koše. Předejdete možným závadám

Postup vyprázdnění odpadního koše

1. Vytáhnout ze sítě
2. Sejmout skartovací hlavu
3. Vyprázdnit koš
4. Nasadit zpět skartovací hlavu



Max. množství papírů při jednorázové skartaci:

4 listy papírů - Skartovačky IDEAL 8220CC 4x40mm
13 listů papírů - Skartovačky IDEAL 8240 4mm
8 listů papírů - Skartovačky IDEAL 8240CC 4x40mm

To se týká papírů ve formátu A4 (ve svislé poloze) s gramáží 70g/m^2.
V případě skartování menších formátů papírů, vkládejte archy doprostřed skartovacího otvoru.


Možné závady při práci:
Pokud stroj nefunguje nebo funguje nesprávně (bliká kontrolní světélko), zkontrolujte, zda:

Napájecí kabel je zasunutý do zástrčky.
Hlavní vypínač se nachází v poloze „AUTO ", a svítí zelená kontrolka.
Nedošlo ve skartovačce k blokaci papírů mezi řeznými noži.
Pokud jste vložili příliš mnoho listů najednou, chod stroje se automaticky zastaví. V tom případě přepněte přepínač do polohy „REV", vyjměte papír a opětovně skartujte s menším množstvím papírů.
Nádoba na odpad není přeplněná.

Pokud žádný z těchto bodů neřeší Váš problém, kontaktujte Vašeho prodejce, nebo servis: ideal@bhc-int.cz

DŮLEŽITÉ

Pravidelné olejování řezacích nožů zabraňuje zmenšení výkonnosti, zvyšování hlasitosti a prodlužuje životnost skartovačky. Řezací nože je třeba mazat speciálním olejem po vyprázdnění koše (pytle) na odpad. Stačí několik listů papíru navlhčit olejem a následně je skartovat tak, aby se olej dostal na celou plochu řezných nožů.



POZOR! Dbejte na to, aby koš nebyl přeplněn! Vtažení skartovaného papíru z koše zpět do stroje může poškodit motor

Technické údaje:

8220CC

Druh skartovače-řez:	křížový (cross-cut)
Šíře skartovacího otvoru:	220 mm
Max. množství skartovaných listů:	6 (70g/m2)
Šíře proužků:	4x40mm
Napájení:	230 V / 50 Hz / 1~ / 90 Watt
Objem koše:	16 l
Rozměry VxŠxD:	400 x 330 x 170 mm
Hmotnost:	4,5 kg

8240

Druh skartovače- řez:	proužkový
Šíře skartovacího otvoru:	220 mm
Max. množství skartovaných listů:	13 (70g/m^2)
Šíře proužků:	4mm
Napájení:	230 V / 50 Hz / 1~ / 180 Watt
Objem koše:	18l
Rozměry VxŠxD:	400 x 330 x 195 mm
Hmotnost:	5 kg

8240CC

Druh skartovače- řez:	křížový (cross-cut)
Šíře skartovacího otvoru:	220 mm
Max. množství skartovaných listů:	8 (70g/m^2)
Šíře proužků:	4x40mm
Napájení:	230 V / 50 Hz / 1~ / 180 Watt
Rozměry VxŠxD:	400 x 330 x 195 mm
Hmotnost:	5 kg

Doporučené příslušenství

SHREDCAT 8240
Speciální olej chránící životní prostředí
(10 x 0,2 litry)
obj. č. 9000 611

SHREDCAT 8220 CC, 8240 CC
Speciální olejový papír (18 listů)
obj. č. 9000 631